

製品付きのコントローラーのみ使用してください。同じの二つ商品を買ってもそのコントローラーも換えて使用できません。

ラグが完全に接続されていることを確認してください。

熱レベル5、6には、温度が高すぎでお客様が火傷するのを防ぐために、約40分～60分間で自動的レベル3(約45℃)になります。

度折りたたんで使用すると、温度が約15分間で100度近くに達しますと、この時は自動的にレベルになります、それに、電源を入れても動作しない場合があります、この時、お客様は電源プラグを抜き、毛を広げて、冷却してから電源を入れ直してご使用ください。折り重ねて使用しないようにしてください

手入れ方法

拭くときは、ドライクリーニングや漂白剤の使用は禁止です。毛布を洗濯機に入れる場合に、コントローラーを取り外し、必ずウール設定を選択してください。それに換気の良い場所で完全に乾かすをお願いします。

製品は、絶縁層への損傷を避けるために、太陽への露出、ペーキング、およびアイロンがけを禁止されます。

製品を無断で分解・修理することは禁じられています。

製品の洗濯の最高温度は40℃であることにご注意ください。湿った状態での使用は禁止されています。

フラー乾燥はしないでください。

炭素繊維の電熱線の利点:

炭素繊維は従来の金属系とは違って、赤外線光波で加熱します。炭素繊維は髪の毛に似ており、金属的なありません。

従来の電気毛布よりも50%以上の電力を節約します。

電界と磁界を同時に除去し、製品の安全性を最大限に高めます。

選赤外線放射率は91.3%で、人体の新陳代謝と局所の血液循環を促進します。

炭素繊維は繊維状の有機高分子材料であり、そのため、耐屈曲性、耐酸化性に優れています。通常使用では、その寿命は30000時間にもなります。

電気毛布

取扱説明書

型番:FY-HW6032/FY-HW6452

コントローラー



ご注意:コントローラーを通気性の良いところに置いてください。コントローラーに毛布または布団などをかぶせないでください。(故障の原因となります。)

使用方法

1. プラグを電源コンセントに差し込みます。必要に応じて、ケースが締め付けられないように延長ケースを使用してください。
2. オン/オフスイッチボタンを前へ押して、ディスプレイが点灯します。
3. 温度調節ボタンを押して、加熱レベルを設定します。
4. タイマーボタンを押して、2/4/6/8/12(H) 時間に設定できます (オプション)。設定されないタイマーは2時間です。

温度の設定方法

1. 温度調節ボタンを押して、加熱レベルを設定します。この製品は6つのレベルがあります。
2. 選ばれたレベルはLCDディスプレイに表示します。
3. 設定されたレベルの温度より低い場合、布団がまた加熱されます。

タイマーの設定方法

1. 設定されない場合には、そのタイマーは2時間です。
2. タイマーボタンを押して、時間を設定し、設定される時間が終わったら、電気毛布は動作を停止します。
3. 設定できる時間は12 h(H)、8 h、6 h、4 h、2hです。
4. 設定された時間が終わったらコントローラーは動作を停止します。
5. 製品を消滅したり移動したりする前に、電源を切り、電源プラグを抜いてください。

製品仕様

型番: FY-HW6032/FY-HW6452	素材: フランネル+電熱線
サイズ: 188*130cm	温度調整: 35-65℃
定格消費電力: 85W	定格電圧&周波数: AC100*120V&50/60Hz

同梱物

- ①製品本体 ②コントローラー ③洗濯袋 ④取扱説明書

ご注意事項

1. 濡れたり湿ったりする状態で使用しないでください。
2. 電気毛布の中にピンなどを差し込まないでください。
3. 妊娠中の方はご注意ください、医師に相談してください。
4. 熱に弱い人や乳幼児には使用しないでください。
5. 子供や体の弱い人は監督の下でこの電気毛布を使用してください。
6. この製品を使用する場合、電流は30mAを超えないでください。本製品付きのコントローラーのみ使用してください。
7. 破損した場合は使用しないでください。
8. 電気毛布を使用するときは、包んだり折りたたんだりしないでください。
9. 発電機、電力変換器、インバーターなどでは使用しないでください。
10. 電熱線を挟んだり、曲げたり、露出させたりしないでください。
11. 毛布、電源コード、またはコントローラーをソファやその他の家具の中に巻き付けたり、押し込んだりしないでください。
12. 浴槽や火気の近くで使用しないでください。
13. 電気毛布をコントローラーに巻き付けしないでください。
14. コントローラーを何かで覆わないでください。
15. 就寝中は使用しないでください。
16. 使わない時や離れる時はプラグを抜いてください!
17. 使用するときにコントローラーをむやみに移動しないでください。